

PF RAPIDO

Zelfklevende ondervloer

- Geschikt voor Dry Back PVC stroken
- Ondervloer om Dry Back PVC stroken zonder lijm te installeren
- Zelfklevende laag aan de bovenzijde waaraan PVC stroken bevestigd kunnen worden
- Gebruik van hechtmiddel om ondervloer te fixeren is overbodig
- Snelle, schone en eenvoudige installatie van PVC vloeren
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureauolstoelvast
- Geschikt voor projectmatig gebruik

Artikelgegevens

Artikelnummer	: 633164
Dikte	: 1,8 mm
Rolbreedte	: 100 cm
Rollengte	: 650 cm
Totale oppervlakte rol	: 6,5 m ²
Pallet	: 40 rollen

NB: na verlijming van de PVC stroken beslist EXTRA WALSEN. Het is uiterst belangrijk dat er intensiever gewalst wordt dan bij normale verlijming.

PF RAPIDO

Leginstructie

- Laat de PF Rapido en de te leggen LVT vloerbedekking 48 uur op kamertemperatuur komen.
- Maak de vloer grondig schoon en verwijder grote oneffenheden.
- Leg de rollen met de (witte) vlieszijde naar beneden.
- De afstand tot de wanden moet steeds ca. 3mm bedragen.
- Leg de banen tegen elkaar aan en spanningsvrij.
- Verwijder de folie stuk voor stuk.
- Leg de LVT vloerbedekking in een hoek van 90° ten opzichte van de PF Rapido banen.
- Wals het materiaal met een wals van 50kg.
- Geen wachttijd, direct bruikbaar.

Vraag voor de verwerking goedkeuring van de vloerbedekkingfabrikant. Meer informatie over de verwerking is te vinden in de betreffende legvoorschriften van de fabrikant.

NB: Door een PVC vloer op PF Rapido te leggen wordt de vloer een zwevende vloer; houd altijd de leginstructies van een zwevende PVC vloer aan van de betreffende PVC leverancier m.b.t. zweelruimte, dilateren en maximale lengte/breedte.

